

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA SZYFROWEGO

WSZELKIE ZMIANY KODU NALEŻY DOKONYWAĆ PRZY OTWARTYCH DRZWIACH SEJFU.

Przed użyciem zamka oraz przed zmianą nastawionej kombinacji liczb prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

W wycięciu rozety głowicy z naniesionymi liczbami widoczne są dwa oznaczenia kreskowe /kreski/. Kreska wykonana w środku wycięcia służy do otwierania zamka - **KRESKA DO OTWIERANIA** (godz.12°)

Lewa kreska jest wykorzystywana przy ustawianiu nowej kombinacji cyfr – **KRESKA ZMIANY KOMBINACJI** ( godz. 11°)

Głowicę należy obracać powoli i równomiernie. Jeżeli w czasie nastawiania nowej kombinacji głowica zostanie obrócona poza liczbę , która powinna być właśnie nastawiona, nie wolno obracać jej do tyłu, w kierunku kreski do otwierania, lecz należy powtórzyć całą operację nastawiania.

### OTWIERANIE ZAMKA

W zakładzie producenta zamki nastawiane są na kombinację liczb 10-20-30. Tarczę z liczbami należy obracać zawsze powoli i równomiernie.

1. Głowicę obracać w **lewo** tak długo, aż pierwsza liczba 10 po raz czwarty zatrzyma się pod kreską do otwierania ( godz.12°)
2. Głowicę obracać w **prawo** tak długo, aż liczba 20 po raz trzeci zatrzyma się pod kreską do otwierania ( godz.12°).
3. Głowicę obracać w **lewo** tak długo, aż liczba 30 po raz drugi zatrzyma się pod kreską do otwierania ( godz.12°).
4. Głowicę obrócić w **prawo** do oporu. Jeżeli nie popełniono żadnego błędu – zamek jest otwarty.

### ZMIANA KOMBINACJI LICZB

W celu ustawienia nowej kombinacji liczb należy używać tylko lewej kreski ( godz.11°) – **KRESKA ZMIANY KOMBINACJI**

Prosimy wybrać ciąg trzech liczb. Ostatnia z nich nie może pochodzić z przedziału od 90 do 20.

1. Przy otwartych drzwiach należy ustawić pod **kreską zmiany kombinacji lewa kreska** ( godz.11°) dotychczasową kombinację liczb, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „**OTWIERANIE ZAMKA**”
2. Pozostawić głowicę obrotową w położeniu , przy którym ostatnia, trzecia cyfra ustawiona jest przy kresce zmiany kombinacji. Następnie do otworu zamka, umieszczonego na tylnej stronie (wewnętrzna strona drzwi) włożyć klucz zmiany kombinacji. Klucz należy włożyć całkowicie , do oporu.
3. Obrócić klucz , bez stosowania nadmiernej siły, o jedną czwartą obrotu w **prawo** i pozostawić go w tym położeniu.
4. Obracać głowicę w **lewo** , aż pierwsza wybrana cyfra zatrzyma się po raz czwarty pod kreską zmiany kombinacji (godz.11°).

5. Następnie obracać głowicę w **prawo**, aż druga wybrana cyfra zatrzyma się po raz trzeci pod kreską zmiany kombinacji (godz.11<sup>oo</sup>).

6. Teraz obracać głowicę w **lewo**, aż trzecia wybrana cyfra zatrzyma się po raz drugi pod kreską zmiany kombinacji (godz.11<sup>oo</sup>).

7. Gdy ostatnia wybrana cyfra jest ustawiona dokładnie pod kreską zmiany kombinacji, należy w tym położeniu unieruchomić tarczę z liczbami. Teraz o jedną czwartą obrotu w **lewo** obrócić klucz zmiany kombinacji i wyjąć go z zamka. Zamek ustawiony jest teraz na nowo wybraną kombinację.

### **UWAGA !!!**

#### **PRZED ZAMKNIĘCIEM DRZWI NALEŻY KILKAKROTNIENIE SPRÓBOWAĆ OTWORZYĆ ZAMEK**

Prosimy pamiętać teraz, że przy otwieraniu zamka liczby należy ponownie nastawiać na kreskę do otwierania – oznaczenie na środku skali

Drzwi możemy zamknąć dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że zamek funkcjonuje prawidłowo (otwiera).

#### **ZAMYKANIE ZAMKA**

Wykonać głowicą obrotową co najmniej jeden pełny obrót w lewo, a następnie co najmniej cztery pełne obroty w prawo.

### **UWAGA !!!**

**KLUCZA ZMIANY KOMBINACJI NIE NALEŻY NIGDY WKŁADAĆ DO ZAMKA, GDY POKRYWA NIE JEST MOCNO ZAMONTOWANA LUB GDY JEJ BRAKUJE**